



鬼目ナット

板厚が薄いので、鬼目ナット取り付け時は
上図のように加工する（裏板は別途用意）
加工無しでは短いネジしか入らない

<http://www.cepstrum.co.jp/>